ЛОС

모니터 사용자 설명서

G2477FXQ/G2777FQ

(LED 백라이트)



1

www.aoc.com

©2016 AOC. All Rights Reserved.

안전	4
국내 표기 규칙	4
전원	5
설치	6
청소하기	7
기타	8
설치	9
포장 내용물	
설치 스탠드	
보는 각도 조정하기	
모니터 여결하기	12
브 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13
AOC 아티 블르 라이트 기는 성명(Optional)	11
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
치저 해사도 성저하기	
Windows 8	
Windows 7	
Windows Vista	1J
Windows XP	2F
Windows ME/2000	2G
바로 가기 키	2H
MHL (Mobile High-Definition Link) 사용하기	21
OSD 설정	2ĺ
광도	2Î
이미지 설정	2ï
색온도	2Ì
영상 부스트	2J
OSD 설정	H€
게임 설정	3F
기타	3G
종료	3H
LED 표시등	
드라이버	3Í
모니터 드라이버	3Í
Windows 8	3Í
Windows 7	3J
Windows Vista	4H
Windows XP	4Í
Windows 2000	4Ì
Windows ME	4Ì
i-Menu	4J
e-Saver	Í€
Screen+	5F

문제	해결	5G
규격.		5H
	일반 규격	5H
	사전 설정 디스플레이 모드	.5Í
÷	핀 지정	5Î
ł	플러그앤 플레이	5Ì
규제.		5J
ſ	FCC 고지사항	5J
Ŋ	WEEE 선언	.΀
l	EPA Energy Star	.΀

안전

국내 표기 규칙

다음 소단원들은 이 문서에서 사용되는 표기 규칙을 설명하고 있습니다.

참고, 주의 및 경고

이 설명서 전체에서는 본문 내용에 아이콘이 포함될 수 있으며 본문 내용이 굵은 글자체 또는 기울임 글자체로 인쇄될 수 있습니다. 이 내용들은 참고, 주의 및 경고이며 다음과 같이 사용됩니다:

V

참고: 참고는 컴퓨터 시스템을 더 잘 사용하도록 도움을 주는 중요한 정보를 나타냅니다.

⚠

주의: 주의는 하드웨어의 손상 가능성 또는 데이터 손실 가능성을 나타내며 이러한 문제를 피하는 방법을 알려 줍니다.

Δ

경고: 경고는 상해의 가능성을 나타내며 이러한 문제를 피하는 방법을 알려 줍니다. 일부 경고는 대체 형식으로 표시될 수 있으며 아이콘을 포함하고 있지 않을 수 있습니다. 그러한 경우 감독 기관은 경고를 고유하게 표시할 것을 요구하고 있습니다.

전원

모니터는 라벨에 표시된 종류의 전원으로만 작동해야 합니다. 가정에 어떤 종류의 전원이 공급되는지 모를 경우 대리점 또는 지역 전력회사에 문의하십시오.

▲ 모니터에는 세 번째 핀이 접지 핀 역할을 하는 3 단자형 접지 플러그가 달려 있습니다. 이 플러그는 접지형 전원 콘센트에만 연결되는 안전 기능을 갖고 있습니다. 가정에서 사용하는 콘센트에 3 선 플러그가 연결되지 않을 경우 전기 기술자에게 올바른 콘센트를 설치하게 하거나, 어댑터를 사용해 장치를 안전하게 접지하십시오. 접지형 플러그의 안전 목적에 주의하십시오.

▲ 뇌우가 발생하는 동안 또는 장시간 동안 사용하지 않을 때는 장치의 플러그를 빼십시오. 이렇게 하면 전원 서지로 인한 모니터 손상이 방지됩니다.

전원 스트립과 연장 코드에 과부하를 가하지 마십시오. 과부하를 가할 경우 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

▲ 만족스럽게 작동하게 하려면 모니터를 적절하게 구성되고 100 - 240V AC, 최소 5A 가 표시된 소켓이 탑재된 마크 인증 컴퓨터하고만 사용하십시오.

🗥 벽면 소켓은 장치 주변에 설치해야 하며 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

🦺 아래에 제시된 정식 인증을 취득한 아답타만 사용하시기 바랍니다.

설치

▲ 모니터를 불안정한 카트, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 탁자에 놓지 마십시오. 모니터가 떨어지면 상해를 입을 수 있고 제품이 심각하게 손상될 수 있습니다. 제조업체가 권장하거나 이 제품과 함께 판매되는 카트, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 탁자만 사용하십시오. 제품을 설치할 때는 제조업체의 지침을 따르고, 제조업체가 권장하는 장착 부속품을 사용하십시오. 제품 및 카트의 조립체를 옮길 때는 주의해야 합니다.

아떤 물건도 모니터 캐비닛의 슬롯에 밀어 넣지 마십시오. 회로 부품이 손상되어 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다. 모니터에 액체를 엎지르지 마십시오.

⚠️ 제품 앞면을 바닥에 놓지 마십시오.

A 모니터를 벽면 또는 선반에 장착할 경우, 제조업체가 승인한 장착 키트를 사용하고, 장착 키트의 사용 지침을 따르십시오.

아래의 그림과 같이 모니터 주변에 약간의 공간을 두십시오. 그렇게 하지 않을 경우 공기가 적절하게 순환하지 않아 과열로 인해 화재가 발생하거나 모니터가 손상될 수 있습니다.

모니터를 벽면 또는 스탠드에 설치할 때 모니터 주변의 권장 통기 공간에 대해서는 아래의 내용을 참조하십시오:

벽면 설치 상태



스탠드와 함께 설치된 상태



청소하기

함께 제공되는 걸레로 캐비닛을 청소하십시오. 연성 세제를 사용해 얼룩을 닦을 수 있습니다. 강성
 세제는 제품 캐비닛을 부식시키므로 사용하지 마십시오.

▲ 청소할 때는 세제가 제품에 들어가지 않게 하십시오. 청소용 걸레는 너무 거칠치 않아야 합니다. 너무 거칠면 화면 표면이 긁힙니다.

🕂 전원 코드를 빼고 제품을 청소하십시오.



기타

🔔 제품에서 이상한 냄새, 소리 또는 연기가 나면, 즉시 전원 플러그를 뽑고 서비스 센터에 문의하십시오.

🔔 통기구가 탁자 또는 커튼에 의해 가려졌는지 확인하십시오.

⚠️ LCD 모니터를 작동 중에 심하게 진동하거나 커다란 충격을 받게 하지 마십시오.

🕂 작동 또는 운반 중에 모니터를 치거나 떨어뜨리지 마십시오.

▲ 베젤에 광택이 있는 디스플레이의 경우, 베젤에 주변광과 빛나는 표면이 반사되어 시야를 방해할 수 있으므로 디스플레이의 위치 선정 시 이러한 점을 고려해야 합니다.

설치

포장 내용물



★모든 국가와 지역에 모든 신호 케이블(오디오,아날로그, MHL,DP and HDMI 케이블)이 제공되는 것은 아닙니다. 현지 대리점 또는 AOC 지사에 문의해 확인하십시오.

설치 스탠드

아래 절차를 따라스탠드를 설치하거나 제거하십시오.

설치:



제거:



보는 각도 조정하기

최적의 상태로 보려면 모니터 정면을 보고 모니터 각도를 사용자에게 맞게 조정하는 것이 좋습니다. 모니터 각도를 변경할 때 모니터가 넘어지지 않도록 스탠드를 고정합니다. 모니터 각도를-3°에서 24° 사이에서 조정할 수 있습니다.



참고: 손상을 방지하기 위해 시야각을 24도 이상 조정하지 마십시오.

[V] 참고:

각도를 변경할 때 LCD 화면을 만지지 마십시오. LCD 화면이 손상되거나 또는 파손될 수 있습니다. 손을 다칠 수 있으니 시야각을 조정할 때 손을 모니터와 받침대 사이의 틈에 너무 가까이 두고 조정하지 마십시오.

모니터 연결하기

모니터 뒷면과 컴퓨터 사이의 케이블 연결:



- 1. 전원
- 2. 아날로그(DB-15 VGA 케이블)
- 3. HDMI
- 4. 오디오 입력
- 5. 이어폰 출력
- 6. Display port
- 7. HDMI/MHL

장치를 보호하려면 항상 PC 와 LCD 모니터를 끄고 연결합니다.

- 1. 전원 케이블을 모니터 뒷면의 AC 포트에 연결합니다.
- 2. 15-핀 D-Sub 케이블의 한쪽을 모니터 뒷면에 연결하고 반대쪽을 컴퓨터의 D-sub 포트에 연결합니다.
- (옵션 -HDMI 포트를 탑재한 비디오 카드가 필요) HDMI 케이블의 한쪽을 모니터 뒷면에 연결하고 반대쪽을 컴퓨터의 HDMI 포트에 연결합니다.
- (옵션 -MHL 포트를 탑재한 비디오 카드가 필요) MHL 케이블의 한쪽을 모니터 뒷면에 연결하고 반대쪽을 컴퓨터의 MHL 포트에 연결합니다.
- 5. (옵션 -DP 포트를 탑재한 비디오 카드가 필요) DP 케이블의 한쪽을 모니터 뒷면에 연결하고 반대쪽을 컴퓨터의 DP 포트에 연결합니다.
- 6. (옵션)오디오 케이블을 모니터 뒷면의 오디오 입력 포트에 연결합니다.
- 7. 오디오 케이블의 한쪽을 모니터 뒷면에 연결하고 반대쪽을 컴퓨터의 오디오 포트에 연결합니다.

모니터에 이미지가 표시되면, 설치가 완료된 것입니다. 이미지가 표시되지 않을 경우 문제 해결을 참조하십시오.

벽면 장착

옵션인 벽면 장착 암의 설치 준비하기.



이 모니터를 별매품인 벽면 장착 암에 부착할 수 있습니다. 전원 끄고 이 절차를 시작합니다. 다음 절차를 따릅니다:

- 1. 받침대를 제거합니다.
- 2. 거치대 업체의 벽면 장착 암 조립 지침을 따릅니다.
- 3. 벽면 장착 암을 모니터 뒷면에 놓습니다. 암의 구멍을 모니터 뒷면의 구멍과 정렬시킵니다
- 4. 4개의 나사를 구멍에 넣고 조입니다.
- 케이블을 다시 연결합니다. 벽면 부착 지침에 대해서는 옵션인 벽면 장착 암에 부속된 사용 설명서를 참조하십시오.

참고: VESA 장착 나사 구멍을 모든 모델에 이용할 수 있는 것은 아니므로 AOC의 대리점 또는 해당 부서에 문의하십시오

AOC 안티 블루 라이트 기능 설명(Optional)

연구에 따르면 자외선이 눈을 손상시킬 수 있듯이 LED 디스플레이의 블루 라이트 역시 눈의 여러 부분을 손상시키며 장기간에 걸쳐 시력에 영향을 미칠 수 있는 것으로 나타났습니다. AOC 안티 블루 라이트 기능은 스마트 기술을 채택하여 디스플레이의 색이나 이미지를 저하시키지 않으면서 유해한 블루 라이트 파장을 감소시켰습니다.

조정하기

최적 해상도 설정하기

Windows 8

Windows 8 의 경우:

1. 오른쪽 클릭하고 화면 오른쪽 하단의 앱 모두 보기 를 클릭합니다.





- 2. "보기"을 "범주"로 설정합니다.
- 3. 모양 및 개인 설정 을 클릭합니다.

- Contractive de la co
- 4. 디스플레이 를 설정합니다.

	Appearance and Personalization			- =
🖻 🕘 = 🕇 💺 + Control Pi	nel + Appearance and Personalization +	× 6	Search Control Panel	p
Control Panel Home System and Security	Personalization Counge the theme Change dealtop facilground Change the color of your taskbar and window borders Change sound effects Change sound effects Change sound effects Change sound effects			
Network and Internet Hardware and Sound	Display Make text and other items larger or smaller Adjust screen resolution			
Programs User Accounts and Family Safety	S Taskbar Customice icons on the taskbar			
Appearance and Personalization Clock, Language, and Region Lase of Access	Sase of Access Center Accommodate low vision Use screen reader Turn on early access keys Turn High Contrast on or off			
	Folder Options Specify ungle- or double-dick to open Show hidden files and folders			
	Fonts Preview, delete, or show and hide fonts Change Font Settings Adjust Charfyse text			

5. "해상도 슬라이드 바를 권장 해상도로 설정합니다." .

		Screen Resolution		
🕘 🐵 = 🕇 🜉 + Control Panel +	Appearance and Personalization + Display + 5	creen Resolution	× 6	Search Control Panel P
	Change the appearance of	your display	Detect Identify	
	Display 1. PLU27004 v Resolution 1520 + 1000 (R Orientation 1520 + 1000 (R Disentation 1520 + 1000 (R 1520 + 1000 (R 1520 + 1000 (R	 too x 1000 (Recommended) y00 	Advanced settings	
	What display setting	OK C	Cancel Apply	

Windows 7

Windows®7을 시작합니다.

- 1. START (시작)을 클릭합니다.
- 2. CONTROL PANEL (제어판)을 클릭합니다.



3. Appearance and Personalization (모양 및 개인 설정)을 클릭합니다.



4. 디스플레이 를 설정합니다.

	Appearance and Personalization			-
🕘 + 🕈 💺 + Control P	and + Appearance and Personalization +	v 0	Search Control Panel	4
Control Panel Home System and Security	Personalization Change the theme Change dealtrig factoground Change the color of your taxibar and window borden Change sound effects Change screen saver			
Hardware and Sound	Display Make text and other items larger or smaller Adjust screen resolution			
Programs User Accounts and Family Safety	Taskbar Customize icons on the taskbar			
Appearance and Personalization	Sase of Access Center Accommodate Iowinisian Use screen reader Turn on explances keys Turn High Contrast on or off			
Clock, Language, and Region Ease of Access	Folder Options Specify single- or double-click to open Show hidden files and folders			
	Fonts Preview, delete, or show and hide fonts Change Font Settings Adjust ClassType text			

5. "해상도 슬라이드 바를 권장 해상도로 설정합니다."

	Screen Resolution			- 1	•
🕞 💿 + 🕈 📮 + Control Panel + Appearance and Persona Change 1	ization + Display + Screen Resolution he appearance of your display		v c	Search Control Panel	q,
Display. Resolution Quintation	1.PL/27804 v 1920 + 1080 (Recommended) v High	Detect Mentify			
Marke host a What displa	1920 + 1980 (Recommended) 1 dober y setting	Advanced settings OK Cancel Apply			
	1024 × 768 Low				

.

Windows Vista

Windows Vista 의 경우:

- 1. START (시작)을 클릭합니다.
- 2. CONTROL PANEL (제어판)을 클릭합니다.



3. Appearance and Personalization (모양 및 개인 설정)을 클릭합니다.



4. Personalization (개인 설정)을 클릭합니다.



5. Display Settings (디스플레이 설정)을 클릭합니다.



6. 해상도 슬라이드 바를 권장 해상도로 설정합니다.



Windows XP

Windows XP 의 경우:

1. START (시작) 을 클릭합니다.



- 2. SETTINGS (설정) 을 클릭합니다.
- 3. CONTROL PANEL (제어판) 을 클릭합니다.

4. Appearance and Themes (모양 및 테마) 를 클릭합니다.



5. DISPLAY (디스플레이) 를 두 번 클릭합니다.



6. SETTINGS (설정)을 클릭합니다.

7. 해상도 슬라이드 바를 권장 해상도로 설정합니다.

Display Properties 🛛 🔐 🔀
Themes Desktop Screen Saver Appearance Settings
Display. Phag and Play Manibar on 3D Prophet III
Less More Highest (32 bit)
Invibleshoot Advanced
OK Cancel Apply

Windows ME/2000

Windows ME/2000 의 경우:

- 1. START (시작) 을 클릭합니다.
- 2. SETTINGS (설정) 을 클릭합니다.
- 3. CONTROL PANEL (제어판) 을 클릭합니다.
- 4. DISPLAY (디스플레이) 를 두 번 클릭합니다.
- 5. SETTINGS (설정) 을 클릭합니다.
- 6. 해상도 슬라이드 바를 권장 해상도로 설정합니다.

바로 가기 키



1	소스 / 자동 / 종료
2	게임모드/<
3	조준선 / > (ÕĠ Ï Ï ØÛ) 볼륨 / > (ÕG Ï Ï ØÝÛ)
4	메뉴
5	전원

전원

전원 버튼을 눌러 모니터를 켜거나 끕니다..

게임 모드/<

OSD 가 없는 경우, " < " 키를 눌러서 게임 모드 기능을 연 다음 < 또는 > 키를 눌러서 여러 게임 유형별 게임 모드(FPS, RTS, Racing, Gamer 1, Gamer 2 또는 Gamer 3)를 선택하십시오.

조준선/> (G2777FQ)

OSD 가 없는경우, 조준선 버튼을 눌러 조 준 선 을 표시하거나 끌 수 있습니다.

볼륨/> (G2(77FLQ)

OSD가 없는 경우, 볼륨(>)을 눌러 볼륨 조정 막대를 활성화한 다음 < 또는 >을 눌러 볼륨을 조절하십시오(스피커가 있는 모델에만 해당)

자동 / 종료

OSD가 닫혀 있으면, 자동 버튼을 눌러 바로 가기 키 기능을 자동 구성을 합니다.

소스 :

OSD가 닫혀 있으면, 소스(또는 자동/소스) 버튼을 누르면 소스 바로 가기 키로 기능합니다(이중 이상의 입력이 지원되는 모델만 해당) 메시지 표시줄에 표시된 입력 소스를 선택하려면 소스 버튼을 계속 누르고, 선택한 소스를 변경하려면 메뉴/엔터 버튼을 누릅니다

MHL (Mobile High-Definition Link) 사용하기

1. MHL (Mobile High-Definition

이 기능을 사용하여 제품 화면에서 동영상과 사진(MHL을 지원하는 연결된 모바일 장치에서 가져온)을 재생할 수 있습니다

- MHL 기능을 사용하려면 MHL 인증을 받은 모바일 장치가 필요합니다. 사용 중인 모바일 장치가 MHL 인증을 받았는지 장치 제조업체 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. MHL 인증을 받은 장치의 목록을 찾으려면 공식 MHL 웹사이트(http://www.mhlconsortium.org)를 방문하십시오.
- MHL 기능을 사용하려면 최신 소프트웨어 버전을 모바일 장치의 설치해야 합니다.
- 일부 모바일 장치에서는 장치의 성능 또는 기능에 따라 MHL 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
- 제품의 디스플레이 크기가 모바일 장치의 디스플레이 크기보다 크기 때문에 화질이 떨어질 수 있습니다.
- 이 제품은 공식적으로 MHL 인증을 받은 제품입니다. MHL 기능 사용 중에 문제가 발생할 경우, 모바일 장치의 제조업체에 문의하십시오.
- 저해상도 컨텐츠(모바일 장치에서 가져온)가 제품에서 재생될 때 화질이 떨어질 수 있습니다.

MHL 사용하기

1. 모바일 장치의 마이크로 USB 포트를 MHL 케이블을 사용하여 제품의 [HDMI/MHL] 포트에 연결합니다.



- MHL 케이블을 사용할 때, [HDMI / MHL]은 이 모니터에서 MHL 기능을 지원하는 유일한 포트입니다.
- 모바일 장치는 별도로 구매해야 합니다.
- 2. 소스 버튼을 눌러 HDMI/MHL로 전환하여 MHL 모드를 활성화합니다.

3. MHL 모드가 활성화된 경우 약 3초 후 MHL 화면이 표시됩니다.

비고: 표시된 시간 "3초 후"는 모바일 장치에 따라 다를 수 있습니다.

모바일 장치가 연결되지 않을 때 또는 MHL을 지원하지 않을

- MHL 모드가 활성화되지 않을 경우, 모바일 장치의 연결을 확인합니다.
- MHL 모드가 활성화되지 않을 경우, 모바일 장치가 MHL을 지원하는지 확인합니다.
- 모바일 장치가 MHL을 지원하더라도 MHL 모드가 활성화되지 않을 경우, 모바일 장치의 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트합니다.
- 모바일 장치가 MHL을 지원하는데도 MHL 모드가 활성화되지 않으면, 모바일 장치 MHL 포트가 MHL 표준 포트인지 확인하십시오. 표준 포트가 아닌 경우 추가적으로 MHL 연결 어댑터가 필요합니다.

OSD 설정

조절 키에 대한 기본적이고 간단한 지침.



1) 메뉴-버**튼을 눌러** OSD 창을 엽니다.

2) < 또는 > 버튼을 눌러 기능을 탐색합니다. 원하는 기능이 강조 표시되면, 메뉴-버튼 버튼을 눌러 하위 메뉴를 활성화합니다. 원하는 기능이 강조 표시되면, 메뉴-버튼 버튼을 눌러 활성화합니다.
3) < 또는 > 버튼을 선택한 기능의 설정을 변경합니다. < 또는 > 을 눌러 하위 메뉴에서 다른 기능을 선택합니다. 자동을 눌러 종료합니다. 다른 기능을 조정하려면 2-3 단계를 반복합니다.
4) OSD 잠금 기능: OSD를 잠그려면, 모니터가 꺼진 상태에서 메뉴 버튼을 누른 후 전원 버튼을 눌러 모니터를 켭니다. OSD 의 잠금을 해제하려면, 모니터가 꺼진 상태에서 메뉴 버튼을 누른 후 전원 버튼을 눌러 모니터를 켭니다.

참고:

1) 제품의 신호 입력이 하나뿐일 경우, "입력 선택"을 조정할 수 없습니다.

2) 제품 화면 크기가 4:3 이거나 입력 신호 해상도가 와이드 형식일 경우, "이미지 비율" 항목을 조정할 수 없습니다.

3) ECO 모드(표준 모드 제외), DCR, DCB 모드 및 화면설정, 이 네 개의 모드 중 한 모드만 사용할 수 있습니다.

 광도									
< to state the state of the sta	mage Setup	Color Setup	Picture	Boost	S OSD	Setup	Game Setting	X Extra	Exit
			DCR		Off				

1. **메뉴 버튼**을 눌러 메뉴를 표시합니다.

2. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 🧰 (Luinance(휘도))를 선택하고, MENU(메뉴) 버튼을 눌러 시작합니다.

3. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 하위 메뉴를 선택하고, **메뉴 버튼**을 눌러 시작합니다.

4. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러서 조정합니다.

5. AUTO(자동) 버튼을 눌러 끝냅니다.

	밝기	0-100		밝기를 조정합니다.
	명암	0-100		명암을 조정합니다.
		표준		표준 모드
	저지 으드	텍스트	H	텍스트 모드
	절신 모드	인터넷	e	인터넷 모드
×		게임		게임 모드
		동영상	0	동영상 모드
		스포츠	R	스포츠 모드
		감마 1		감마 1로 조정
	감바	감마 2		감마 2으로 조정
		감마 3		감마 3으로 조정
		꺼짐		동적 명암비 사용 안 함
	DCR	켜짐		동적 명암비 사용

이미지 설정

<	Color Setup	Picture Boost	CSD Setup	Game Setting	X Extra	Exit	Luminance
Clock	50		Position	50			
Phase	50		Position	50			
Sharpness	50						

- 1. 메뉴 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.
- 2. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 (Image Setup(이미지 설정))을 선택하고, MENU(메뉴) 버튼을 눌러 시작합니다.
- 3. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 하위 메뉴를 선택하고, 메뉴 버튼을 눌러 시작합니다.
- 4. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러서 조정합니다.
- 5. AUTO(자동) 버튼을 눌러 끝냅니다.

	클록	0-100	영상 클록을 조정해 수직선 노이즈를 줄입니다.
	위상	0-100	영상 위상을 조정해 수평선 노이즈를 줄입니다.
	선명도	0-100	선명도를 조정합니다
	수평 위치	0-100	영상의 수평 위치를 조정합니다.
	수직 위치	0-100	영상의 수직 위치를 조정합니다.

색온도

	Picture Boo	ost	OSD Setup	Game Setting) Extra	Exit	Luminance	Image Setup
Color Temp.				_	50			
DCB Mode				en 📃	50			
DCB Demo					50			

- 1. 메뉴 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.
- 2. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 😽 (Color Setup(색 설정))을 선택하고, MENU(메뉴) 버튼을 눌러 시작합니다.
- 3. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 하위 메뉴를 선택하고, 메뉴 버튼을 눌러 시작합니다.
- 4. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러서 조정합니다.
- 5. AUTO(자동) 버튼을 눌러 끝냅니다.

		따뜻하게		따뜻한 색상으로 변경합니다.
		보통		보통 색상으로 변경합니다.
		차갑게		차가운 색상으로 변경합니다.
	Color Temp.	sRGB		sRGB 색상으로 변경합니다
			적색	사용자가 적색을 변경합니다
		사용자 지정	녹색	사용자가 녹색을 변경합니다:
			청색	사용자가 청색을 변경합니다.
		전체 향상	켜짐 또는 꺼짐	전체 향상 모드를 사용 안 함 또는 사용
		자연 피부	켜짐 또는 꺼짐	자연 피부 모드를 사용 안 함 또는 사용
	DCB Mode	초원	켜짐 또는 꺼짐	초원 모드를 사용 안 함 또는 사용
		하늘색	켜짐 또는 꺼짐	하늘색 모드를 사용 안 함 또는 사용
		자동 감지	켜짐 또는 꺼짐	자동 감지 모드를 사용 안 함 또는 사용
	DCB Demo	데모	켜짐 또는 꺼짐	데모를 사용 안 함 또는 사용

영상 부스트

Canal Root		OSD Setup		Game Setting	× Extra	Exit	Luminance	Image Setu	p Color Setup
Bright Frame Frame Size	•	off	14	Brigt	ntness rast		50 50	H. Position V. Position	0 0

1. 메뉴 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.

- 2. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 (Picture Boost(영상 부스트))를 선택하고, MENU(메뉴) 버튼을 눌러 시작합니다.
- 3. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 하위 메뉴를 선택하고, 메뉴 버튼을 눌러 시작합니다.
- 4. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러서 조정합니다.
- 5. AUTO(자동) 버튼을 눌러 끝냅니다.

	프레임 크기	14-100	프레임 크기 조정		
	밝기	0-100	프레임 밝기 조정		
	명암	0-100	프레임 명암 조정		
	수평 위치	0-100	프레임 수평 위치 조정		
	수직 위치	0-100	프레임 수직 위치 조정		
	밝은 프레임	켜짐 또는 꺼짐	밝은 프레임 사용 안 함 또는 사용		

참고:

보다 잘 보기 위해 밝은 프레임의 밝기, 명암 및 위치를 조정합니다.

OSD 설정

< 😪 >	نېنې Game S	etting) Extra	NT Exit	Luminance	Image Setup	Color Setup	Picture	Boost
Language					-				
Timeout									
Volume									

- 1. 메뉴 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.
- 2. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 (OSD Setup(OSD 설정))을 선택하고, MENU(메뉴) 버튼을 눌러 시작합니다.
- 3. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 하위 메뉴를 선택하고, 메뉴 버튼을 눌러 시작합니다.
- 4. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러서 조정합니다.
- 5. AUTO(자동) 버튼을 눌러 끝냅니다.

	언어		OSD 언어 선택
	지속시간	5-120	OSD 표시 시간 조정
	볼륨`€j 000~< a	0-100	설정을조정합니다
	수평 위치	0-100	OSD의 수평 위치 조정
	수직 위치	0-100	OSD의 수직 위치 조정
	투명도 📈	0-100	OSD 투명도 조정
	휴식시간 알림	켜기 / 끄기	모드를 사용 안 함 또는 사용(1시간 작업 후 휴식)/(2시간 작업 후 휴식)
	FreeSync`€j ooo~< a	켜기/끄기	Freesync를 활성화하거나 비활성화 할 수 있습니다

Game Setting(게임 설정)

< 🐢 > there being	X Extra	Exit	Luminance	Imag	e Setup	Color Setup	Picture Boost	OSD Setup
Game Mode	Off				Off	×		
Shadow Control					Off			
Game Color								

- 1. 메뉴 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.
- 2. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 (Game setting(게임 설정)),을 선택하고 MENU(메뉴) 버튼을 시작합니다.
- 3. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 하위 메뉴를 선택하고, 메뉴 버튼을 눌러 시작합니다.
- 4. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러서 조정합니다.
- 5. AUTO(자동) 버튼을 눌러 끝냅니다.

		FPS	FPS(1 인칭 슈팅) 게임용입니다. 어두운 테마의 블랙 레벨 디테일을 향상시켜줍니다.
		RTS	RTS(Real Time Strategy) 게임용입니다. 화질을 향상시켜줍니다.
		Racing	Racing 게임용입니다. 응답 시간이 가장 빠르며 채도가 높습니다.
	Game Mode (게임 모드)	Gamer 1	사용자의 기본설정 내용을 Gamer1 로 저장할 수 있습니다.
		Gamer 2	사용자의 기본설정 내용을 Gamer2 로 저장할 수 있습니다.
1000		Gamer 3	사용자의 기본설정 내용을 Gamer3으로 저장할 수 있습니다.
		Off(끄기)	Smart image 게임에 의해 최적화되지 않습니다
	Shadow Control (음영 제어)	0-100	응영 제어 기본값은 50 이며, 최종 사용자는 50 에서 100 사이 또는 50 에서 0 사이에서 조정해서 명암비를 높이면 이미지를 선명하게 만들 수 있습니다. 1. 영상이 너무 어두워서 디테일을 분명하게 보이지 않을 경우 50 에서 100 사이에서 조정하면 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. 2. 영상이 너무 환해서 디테일을 분명하게 보이지 않을 경우 50 에서 0 사이에서 조정하면 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다.
	Game Color (게임 색상)	0-20	게임 색에서 0-20의 레벨로 채도를 조정함으로써 보다 나은 영상을 만들 수 있습니다.
	Low Blue Light (낮은 블루 라이트)	끄기/약하게/ 보통/강하게	색온도를 제어해서 블루 라이트 파장을 낮출 수 있습니다.
		Weak(약하게)	
	Overdrive	Medium(보통)	응답 시간을 조정합니다.
	(오버드라이브)	Strong(강하게)	
		Off(끄기)	

< 🔆 >	E	Exit	اللہ بھی کی	Image Setup	Color Setup	Picture Boost	OSD Setup	Game Setting
Input Select							on : 1920(H)X108	
Auto Config.				DDC/CI			iency : 67KHz	
Off Timer								

1. 메뉴 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.

- 2. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 🏹 (Extra(기타))을 선택하고, MENU(메뉴) 버튼을 눌러 시작합니다.
- 3. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 하위 메뉴를 선택하고, 메뉴 버튼을 눌러 시작합니다.
- 4. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러서 조정합니다.
- 5. AUTO(자동) 버튼을 눌러 끝냅니다.

	입력 선택	아날로그/자동/ HDMI 1(MHL1)/HDMI 2/DP	신호 소스를 입력으로 선택합니다.		
2	자동 조정	예 또는 아니요	아날로그 상태에서만 활성화 되며, 수평위치/수직위치/클록/위상을 자동으로 조정합니다.		
	끄기 타이머	0~24 시간	모니터를 끌 시간을 선택합니다		
	이미지 비율	와이드 또는 4:3	디스플레이용 와이드 또는 4:3 형식을 선택합니다.		
	DDC-CI	예 또는 아니요	DDC-CI 지원을 켜거나 끕니다.		
	초기화	예 또는 아니요	메뉴를 기본값으로 초기화합니다.		
	정보		해상도/수직/수평 주파수 정보를 표시합니다		

기타

종료

$\langle \bigvee_{ini} \rangle$	Luminance	Image Setup	Color Setup	Picture Boost	CSD Setup	Game Setting	X Extra

- 1. 메뉴 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.
- 2. 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 🌱 (Exit(나가기))를 선택하고, MENU(메뉴) 버튼을 눌러 시작합니다.
- 3. AUTO(자동) 버튼을 눌러 끝냅니다.

종료		메인 OSD 를 종료합니다.
----	--	-----------------

LED 표시등

상태	LED 색
전체 전원 모드	블루
절전 모드	빨강

드라이버

모니터 드라이버

Windows 8

- 1. Windows® 8 을 시작합니다.
- 2. 오른쪽 클릭하고 화면 오른쪽 하단의앱 모두 보기 를 클릭합니다.



- 3. "제어판" 아이콘을 클릭합니다.
- 4. "보기"를 "큰 아이콘" or "작은 아이콘"으로 설정합니다.

÷			All Cantrol Vanel Items			- 0 -
	Ind Panel + All Control Panel Barro				+ 6	Search Control Fand
Adjust your computer	a settings					Category
Action Center	Administ	rative Tools	nay 🤿	BitLocker Drive Encryption	Color Management	Large soms Smalt som
Credential Mars	iger 🔐 Date and	Time Defai	A Programs 🚙	Device Manager	Devices and Printers	
Display	G Ease of A	ctess Center 🏼 🎆 Famil	y Safety	File History	Flash Player (32-bit)	
Folder Options	A Fonts	e Harris	rGroup 🔗	Indexing Options	Internet Options	
🗢 Keyboard	🐖 Languag	e 🔯 Locat	kon Settlogs 🧳 🧷	Moyoe 3	Network and Sharing Canter	
Notification Are	a koris 🔛 NVIDIA C	Control Panel E Perfo	rmance Information	Perconalization	Phone and Modern	
Power Options	Program	s and features 🛛 🙀 Recm	ary 🔗	Region	RemoteApp and Deskto Connections	P
Sound	Speech #	acognition 🔯 Stora	ge Spaces 🛞	Sync Center	System	
Taskbar	Troubles	hosting	Acrown 35	Windows 7 File Recovery	Windows Defender	
Windows Firew	el 🙀 Windows	Update				

🧉 🔛 💷

.....

5. "**디스플레이"** 아이콘을 클릭합니다.

Action Center	Administrative Tools	autoPlay	Backup and Restore	
Color Management	Credential Manager	💣 Date and Time	🕐 Default Programs	
Desktop Gadgets	Jevice Manager	ma Devices and Printers	💐 Display	
Ease of Access Center	E Folder Options	A Fonts	Getting Started	
& HomeGroup	A Indexing Options	California Internet Options	 Keyboard 	
Location and Other Sensors	J Mouse	St Network and Sharing Center	Notification Area Icons	
NVIDIA Control Panel	MVIDIA PhysX	🍂 Parental Controls	/ Pen and Touch	
Performance Information and Tools	Personalization	Phone and Modem	Power Options	
Programs and Features	Realtek HD Audio Manager	Recovery	Region and Language	
RemoteApp and Desktop Connections	Sound	Ø Speech Recognition	🛞 Sync Center	
System	Tablet PC Settings	Taskbar and Start Menu	Troubleshooting	
User Accounts	Sundows Anytime Upgrade	Windows CardSpace	Windows Defender	
Windows Firewall	Register Windows Update			

6. "**디스플레이 설정 변경"** 버튼을 클릭합니다.

Agust resolution Calculate close Charges signify set rest. Set costom time is size (2014) Review - 122% (set fauru e) Larger - 150%			on your screen	Make it easier to read what's o	Control Panel Home
Clarger collsparatings Adjust Clarg/Pyre tost: Set contron test size COPb Medium - 129% (default) Clarger - 150%		sing one of these options. To	her items on your screen by een, use the <u>Magnifier</u> tool.	You can change the size of text and oth temporarily enlarge just part of the scree	Adjust resolution Calibrate color
Set custom test size (DPD) Medium - 125% (SetAuric) Carger - 150% Apply			Preview	Smaller - 100%	Change display settings Adjust ClearType text
© Løger - 150%				Medium - 125% (default)	Set custom text size (DPI)
Apply				⊘ Larger - 150%	
		Apply			
See also .					See also

7. "고급 설정" 버튼을 클릭합니다.

Control Panel + All Control Panel Rems + Display + Screen Resolution	• • Search Control Panel P
Change the appearance of your display	
Display. 1. Holda Default Flat Parel Resolution: 3520 = 1080 (recommended)	
Orientation: Landscape Advanced settings	
Male tert and other items larger or smaller What display settings should 1 choose?	
OK Canoel Apply	

8. "모니터" 탭을 클릭한 후 "속성" 버튼을 클릭합니다.



9. "드라이버" 탭을 클릭합니다.

General Driver Details						
Generic PnP Mo	nitor					
Driver Provider.	Microsoft 6/21/2006					
Driver Date:						
Driver Version:	6.1.7600.16385					
Digital Signer.	Microsoft Windows					
Driver Details	To view details about the driver files.					
Update Driver	To update the driver software for this device.					
Roll Back Driver	If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver. Disables the selected device.					
Disable						
Uninstall	To uninstall the driver (Advanced).					
	OV Const					

 10. "드라이버 업데이트..." 탭을 클릭하여 "드라이버 소프트웨어-일반 PnP 모니터 업데이트" 창을 연 다음

 "컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기" 버튼을 클릭합니다.



11. "컴퓨터의 장치 드라이버 목록에서 선택"을 선택합니다.



12. "디스크 있음" 버튼을 클릭합니다. "찾아보기" 버튼을 클릭하고 다음 디렉토리를 탐색합니다.

X:\Driver\module name(여기에서 X는 CD-ROM 드라이브에 지정된 드라이브 문자임).



- 13. "xxx.inf" 파일을 선택하고 "열기" 버튼을 클릭합니다. "확인" 버튼을 클릭합니다.
- 14. 모니터 모델을 선택하고 "다음" 버튼을 클릭합니다. 파일이 CD에서 하드 디스크 드라이브로 복사됩니다.
- 15. 모든 창을 닫고 CD를 제거합니다.

16. 시스템을 다시 시작합니다. 시스템이 최대 화면 주사율과 해당 컬러 매칭 프로필을 자동으로 선택합니다.

Windows 7

X`. Windows® 7 을 시작합니다.

2. Start (시작) 버튼을 클릭한 다음 Control Panel (제어판) 을 클릭합니다.



3. Display (디스플레이) 아이콘을 클릭합니다.

Action Center Contential Manager Contential Contential Manager Content	djust your computer's settings				View by: Small icons •
Atom Color Major Biacca and Restore Color Major Biacca and Restore Color Color Color Color Destrop Device Manager Color Enter Account Color Color Color Color Destrop Device Manager Entervice and Smirer Entervice Account Device Manager Device Manager Entervice and Smirer Entervice Account Device Manager Device Manager Entervice and Smirer Entervice Account Device Manager Device Manager Entervice and Smirer Entervice Account Device Manager Entervice and Entervice Device Manager Entervice and Entervice Device Manager Entervice and Entervice Device Manager Entervice and Entervice Device Manager Entervice and Entervice Device Account Device and Entervice Device Account Device Account Device and Entervice andevice and Entervice					
al Color Management Colorest Management Colorest Management Colorest Management Status Charge Colorest Management Colorest Management Colorest Management Colorest Management Status Charge Colorest Management Colorest Management Colorest Management Colorest Management Status Charge Colorest Management Colorest Management Colorest Management Colorest Management Colorest Management Mozek Colorest Management Mozek Enternet Options Freenwalt Management Freenwalt Management Mozek Concols Mand Colorest Management Mozek Management Freenwalt Management Freenwalt Management Freenwalt Management Mozek Concols Mand Freenwalt Management Status Holds Management Freenwalt Management Freenwalt Management Freenwalt Management Mozek Concols Management Status Holds Management Status Holds Management Status Holds Management Freenwalt Management Mozek Concols Management Status Holds Management Status Holds Management Status Holds Management Status Holds Management Mozek Concols Management Status Holds Management Status Holds Management Status Holds Management Status Ho	Action Center	C Administrative Tools	autoPlay	Backup and Restore	
Bosting Galagetti Bosting Galagetti Bosting Galageti	Color Management	Credential Manager	Date and Time	Default Programs	
Sare of Access Conter Sare of Acces	Desktop Gadgets	Device Manager	ma Devices and Printers	Display	
A constraining A constr	Ease of Access Center	E' Folder Options	Fonts	Getting Started	
Control of Direc Sensors Control Cont	HomeGroup	Ja Indexing Options	Internet Options	 Keyboard 	
WDIA Kontrol Mend WDIA Rysk Arenati Controls / Previous Proframance Ministria and Tools Personalization Choice and Modem Previous Proframance Ministria and Tools Personalization Choice and Modem Previous Previous Restrict App and Delotop Conserve State HD Audo Manager Frequent Restrict App and Delotop Conserve Previous Previous State HD Audo Manager State Previous State HD Audo Manager Previous Previous Previous State HD Audo Manager State HD Audo Manager State HD Audo Manager Previous Previous Previous State HD Audo Manager State HD Audo Manager State HD Audo Manager State HD Audo Manager Previous Previo	Location and Other Sensors	J Mouse	Network and Sharing Center	Notification Area Icons	
	NVIDIA Control Panel	MVIDIA PhysX	Parental Controls	/ Pen and Touch	
English and Ferlands Formula	Performance Information and Tools	Personalization	Phone and Modern	Power Options	
tig Benchelage and Delotop Convectiona	Programs and Features	Realtek HD Audio Manager	Kecovery	Region and Language	
& System Q Tabler IN: Statting L Tabler and Start Meru (k Touzierbooting B), Olar Account: A (k Woodow, Anytime Upgrade R Window CardSpace Net Window Defender ♥ Windows Firewall R Windows Update	RemoteApp and Desktop Connections	Sound	Ø Speech Recognition	Sync Center	
🧶 Une Accounts 🗲 Windows Anytime Upgrade 🐧 Windows CartSpace Nat Windows Defender 📽 Windows Frienald 🔮 Windows Update	System	Tablet PC Settings	Taskbar and Start Menu	Troubleshooting	
📽 Windows Filmwall 🔊 Windows Update	User Accounts	Sundows Anytime Upgrade	Windows CardSpace	Windows Defender	
	Windows Firewall	R Windows Update			

4. Change display settings (디스플레이 설정 변경) 버튼을 클릭합니다.



5. Advanced Settings (고급 설정) 버튼을 클릭합니다.

	Courses Darah dine		
Change the	appearance of your display	Detect Identify	** Search Lotins rune 2
Display: Resolution: Orientation:	L. Nvidia Default Flat Panel • 1920 × 1080 (recommended) • Landscape •	Advanced settings	
Make text and What display se	other items larger or smaller ttings should I choose?		
	OK	Cancel	

6. Monitor (모니터) 탭을 클릭한 다음 Properties (속성) 버튼을 클릭합니다.



7. Driver (드라이버) 탭을 클릭합니다.

General (Driver	Details					
	Gene	ric PnP Mo	nitor				
	Drive	r Provider.	Microsoft				
	Drive	r Date:	6/21/2006				
Driver Version:			6.1.7600.16385				
Digital Signer.		Il Signer:	Microsoft Windows				
Driv	er Det	ails	To view details about the driver files.				
Update Driver Roll Back Driver Disable Uninstall		/er	To update the driver software for this device. If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver. Disables the selected device.				
		river					
		t	To uninstall the driver (Advanced).				

8. Update Driver... (드라이버 업데이트...) 를 클릭해 "드라이버 소프트웨어 업데이트-일반 PnP 모니터" 창을 열고 Browse my computer for driver software (컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기) 버튼을 클릭합니다.



9. Let me pick from a list of device drivers on my computer (컴퓨터의 장치 드라이버 목록에서 직접 선택) 을 선택합니다.



10. Have Disk (디스크 있음) 버튼을 클릭합니다. Browse (찾아보기) 버튼을 클릭한 후 다음 디렉터리로 이동합니다: X:₩드라이버₩모듈 이름(여기서 X는 CD-ROM 드라이브의 드라이브 문자).



11. "xxx.inf" 파일을 선택한 후 Open (열기) 버튼을 클릭합니다. OK (확인) 버튼을 클릭합니다.

12. 모니터 모델을 선택한 후 Next (다음) 버튼을 클릭합니다. 해당 파일이 CD에서 하드 디스크 드라이브로 복사됩니다.

13. 열려 있는 창을 모두 닫고 CD를 꺼냅니다.

14. 시스템을 재시작합니다. 시스템이 최대 화면 주사율과 해당 컬러 매칭 프로파일을 자동으로 선택합니다.

Windows Vista

1. Start (시작) 과 Control Panel (제어판) 을 차례로 클릭합니다. Appearance and Personalization (모양 및 개인 설정) 클릭합니다.



2. Personalization (개인 설정)을 클릭한 다음 Display Settings (디스플레이 설정)을 클릭합니다.



3. Advanced Settings...(고급 설정...) 을 클릭합니다.



4. Monitor (모니터) 탭에서 Properties (속성) 을 클릭합니다. Properties (속성) 버튼이 비활성화되는 경우, 모니터의 구성이 완료되었음을 나타내는 것입니다. 모니터를 그대로 사용할 수 있습니다. 아래 그림과 같이 "계속하려면 사용 권한이 필요합니다"가 표시되면, Continue (계속) 을 클릭합니다.



5. Driver (드라이버) 탭에서 Update Driver…(드라이버 업데이트...) 를 클릭합니다.



6. Browse my computer for driver software (컴퓨터에서 다른 소프트웨어 찾아보기) 확인란을 선택한 후 Let me pick from a list of device drivers on my computer (컴퓨터의 장치 드라이버 목록에서 직접 선택)을 클릭합니다.

	Update Driver Software - Generi	Pull Mandas			-
Bro	wse for driver software or	your computer			
Sea	ch for driver software in this locati	15			
22	200			Between	
323	nclude subfolders				
	Let me pick from a list of This list will show installed drive software in the same category at	device drivers on my software compatible with t the device.	y comp the devic	suter 19, and all driver	
				Next	Cancel

7. Have disk... (디스크 있음...) 버튼을 클릭한 후 Browse...(찾아보기...) 버튼을 클릭한 다음 해당 드라이브 F:₩드라이버(CD-ROM 드라이브)를 선택합니다.

8. 모니터 모델을 선택한 후 Next (다음) 버튼을 클릭합니다.

9. 순서대로 표시된 다음 화면들에서 "닫기" → "닫기" → "확인" → "확인"을 클릭합니다.

Windows XP

- 1. Windows® XP 를 시작합니다.
- 2. Start (시작) 버튼을 클릭한 다음 Control Panel (제어판) 을 클릭합니다.



3. Appearance and Themes (모양 및 테마) 를 선택하여 클릭합니다.



4. Display (디스플레이) 항목을 클릭합니다.



5. Settings (설정) 탭을 선택한 다음 Advanced (고급) 버튼을 클릭합니다.



6. Monitor (모니터) 탭을 선택합니다.

- Properties (속성) 버튼이 비활성화된 경우, 모니터가 올바르게 구성되어 있음을 나타내는 것입니다. 설치를 중지하십시오.

- Properties (속성) 버튼이 활성화된 경우 Properties (속성) 버튼을 클릭합니다.

아래 절차를 따르십시오.

ig and Play Monit	or and 3D Prophet III P	roperties 👘 😰 🖡
GeForce3	Device Selection	Color Correction
Monitor type Plug and Plo	y Monitor	Properties
Monitor settings		
Screen refresh rate:		
60 Hertz		~
Clearing this check b monitor cannot disple and/or damaged har	ox allows you to select displa y correctly. This may lead to a dware.	y modes that this an unusable display
and/or damaged har	dware.	

7. Driver (드라이버) 탭을 클릭한 다음 Update Driver…(드라이버 업데이트...) 버튼을 클릭합니다.

Plug and	Play Monitor I	Properties	🛛 🕜 🔀				
General	Driver			Plug and	Play Monitor	Properties	2 23
1	Plug and Play M	onitor		General	Driver		
	Device type:	Monitors		1	Plug and Play M	fonitor	
	Manufacturer:	(Standard monitor types)			Driver Provider:	Microsoft	
10000	Location	on 3D Prophet III	10000		Driver Date:	6/6/2001	
Devic	status				Driver Version:	5.1.2001.0	
If you start	u are having proble the troubleshooter.	ms with this device, click Troubleshoot	to	Dev	or Dotails	To view details about the driver files.	
			~	Ugd	ate Driver	To update the driver for this device.	
		Iroubleshoot.		Boll	Back Driver	If the device fails after updating the driver back to the previously installed driver.	r, roll
Device	usage:						
Use th	is device (enable)				Inenstell	To uninstall the driver (Advanced).	
		ОК	Cancel			OK O	Cancel

8.Install from a list or specific location [advanced] (목록 또는 특정 위치에서 설치[고급]) 라디오 버튼을 선택한 후 Next (다음) 버튼을 클릭합니다.

Hardware Update Wizard			
	Welcome to the Hardware Update Wizard		
	This wizard helps you install software for:		
	Plug and Play Monitor		
	If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.		
	What do you want the wizard to do?		
	 Install the software automatically (Recommended) Install from a list or gpecific location (Advanced) 		
	Click Next to continue.		
	Cancel		

9. Don't Search. I will choose the driver to install (검색 안 함. 설치할 드라이버를 직접 선택) 라디오 버튼을 선택합니다. Next (다음) 버튼을 클릭합니다.

Hardware Update Wizard				
Please choose your search and installation options.	Solution			
Search for the best driver in these locations.				
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which paths and removable media. The best driver found will be installed.	includes local			
Search removable media (floppy, CD-ROM)				
Include this location in the search:				
A\	Bjowse			
On't search. I will choose the driver to install.				
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.				
< <u>R</u> ack Next>	Cancel			

10. Have disk...(디스크 있음...) 버튼을 클릭한 후 Browse...(찾아보기...) 버튼을 클릭한 다음 해당 드라이브 F: (CD-ROM 드라이브)를 선택합니다.

Hardware Update Wizard				
Select the device driver you want to in	istall for this hardware.			
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.				
Show gompatible hardware				
Model				
Plug and Play Monitor				
This driver is digitally signed. <u>Tell me why driver signing is important</u>	Have Disk			
	<back next=""> Cancel</back>			

11. Open (열기) 버튼을 클릭한 다음 OK (확인) 버튼을 클릭합니다.
12. 모니터 모델을 선택한 후 Next (다음) 버튼을 클릭합니다.
'Windows® XP 호환성을 확인하기 위한 Windows® 로고 테스트를 통과하지 않았습니다'라는 메시지가 표시될 경우, Continue Anyway (그래도 계속) 버튼을 클릭하십시오.
13. Finish (마침) 버튼을 클릭한 후 Close(닫기) 버튼을 클릭합니다.
14. OK (확인) 버튼을 클릭한 후 OK (확인) 버튼을 한 번 더 눌러 디스플레이 속성 대화상자를 닫습니다.

Windows 2000

1. Windows® 2000 을 시작합니다.

2. Start (시작) 버튼을 클릭한 후 Setting (설정) 을 선택한 다음 Control Panel (제어판) 을 클릭합니다.

3. Display (디스플레이) 아이콘을 두 번 클릭합니다.

4. Settings (설정) 탭을 선택한 다음 Advanced... (고급...) 을 클릭합니다.

5. Monitor (모니터)를 선택합니다.

- Properties (등록 정보) 버튼이 비활성화된 경우, 모니터가 올바르게 구성되어 있음을 나타내는 것입니다. 설치를 중지하십시오.

- Properties (등록 정보) 버튼이 활성화된 경우. Properties (등록 정보) 버튼을 클릭합니다. 아래 절차를 따르십시오.

6. Driver (드라이버)를 클릭한 다음 Update Driver…(드라이버 업데이트...) 버튼을 클릭한 후 Next (다음) 버튼을 클릭합니다.

7. Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver (특정한 드라이버를 선택할 수 있도록 이 장치에 적절한 드라이버 목록 표시) 를 선택한 후 Next (다음) 을 클릭한 다음 Have disk...(디스크 있음...)을 클릭합니다.

8. Browse...(찾아보기...) 버튼을 클릭한 다음 해당 드라이브 F: (CD-ROM 드라이브)를 선택합니다.

9. Open (열기) 버튼을 클릭한 다음 OK (확인) 버튼을 클릭합니다.

10. 모니터 모델을 선택한 후 Next (다음) 버튼을 클릭합니다.

11. Finish (마침) 버튼을 클릭한 후 Close (닫기) 버튼을 클릭합니다.

Digital Signature Not Found (디지털 서명을 찾을 수 없음) 창이 표시될 경우, Yes (예) 버튼을 클릭합니다.

Windows ME

1. Windows® Me 를 시작합니다.

2. Start (시작) 버튼을 클릭한 후 Setting (설정) 을 선택한 다음 Control Panel (제어판) 을 클릭합니다.

3. Display (디스플레이) 아이콘을 두 번 클릭합니다.

4. Settings (설정) 탭을 선택한 다음 Advanced... (고급...) 을 클릭합니다.

5. Monitor (모니터) 버튼을 선택한 다음 Change... (변경...) 버튼을 클릭합니다.

6. Specify the location of the driver(Advanced) (드라이버 위치 지정(고급) 을 선택한 후 Next (다음) 버튼을 클릭합니다.

7. Display a list of all the drivers in a specific location, so you can choose the driver you want (원하는 드라이버를 선택할 수 있도록 특정 위치의 모든 드라이브 목록을 표시) 를 선택한 후 Next (다음) 버튼을 클릭한 다음 Have Disk...(디스크 있음...) 을 클릭합니다.

8. Browse...(찾아보기...)' 버튼을 클릭한 후 해당 드라이브 F: (CD-ROM 드라이브)를 선택한 다음 OK (확인) 버튼을 클릭합니다.

9. OK (확인) 버튼을 클릭하고 모니터 모델을 선택한 후 Next (다음) 버튼을 클릭합니다.

10. Finish (마침) 버튼을 클릭한 후 Close (닫기) 버튼을 클릭합니다.

i-Menu



AOC의 "i-Menu" 소프트웨어 사용을 환용합니다. i-Menu는 모니터의 OSD 버튼 대신에 화면 표시 메뉴를 사용해 모니터 디스플레이 설정을 쉽게 조정할 수 있게 합니다. 설치를 수행하려면, 다음 설치 지침을 따르십시오.

i-Menu	Lumii	nance	9 😒
		×	
Contrast	50	🔆 Brightness	50
γ Gamma	d Gamma 1 ▶	😽 Eco Mode	4 🔽 🕨
DCR	⊠		
			\$

e-Saver



AOC e-Saver 모니터 전원 관리 소프트웨어를 사용하게 된 것을 환영합니다! AOC e-Saver는 모니터에 대한 Smart Shutdown(스마트 종료) 기능을 특징으로 하며, PC가 특정 상태(켜짐, 꺼짐, 대기 또는 화면 보호기)에 있을 때 시간에 맞춰 모니터를 종료할 수 있습니다. 실제의 종료 시간은 기본 설정에 따라 다릅니다)아래의 예 참조). "driver/e-Saver/setup.exe"를 클릭하여 e-Saver 소프트웨어 설치를 시작한 다음, 설치 마법사에 따라 소프트웨어 설치를 완료하십시오. 네 가지 PC 상태 각각의 풀다운 메뉴에서 모니터가 자동으로 종료되는 시간을 분 단위로 선택할 수 있습니다. 예:

- 1) PC가 켜진 상태에서는 모니터가 종료되지 않습니다.
- 2) PC를 끈 경우 5분이 지나면 모니터가 자동으로 종료됩니다.
- 3) PC가 슬립/대기 모드에 들어간 지 10분이 지나면 모니터가 자동으로 종료됩니다.
- 4) 화면 보호기가 나타난 20분이 지나면 모니터가 자동으로 종료됩니다.



/IOC				= 2 🗷
When PC	On	Off	Sleep	Screen Saver
Monitor Off	Never	After 5 minutes	After 10 minutes	After 20 minutes
		Csav	ar	RESET

"RESET(리셋)"을 클릭하여 e-Saver를 아래의 기본 설정값으로 설정할 수 있습니다.

Screen+



AOC 의"Screen+"소프트웨어 사용을 환용합니다., Screen+소프트웨어는 데스크탑 화면 분할도구입니다. 데트크탑을 여러 작업창으로 나누며 각 작업창은 서로 다른 윈도우 화면을 디스플레이합니다. 윈도우를 원하는 창으로 드래그 하면 됩니다. 작업을 쉽게 할 수 있도록 여러 모니터 화면을 지원합니다. 설치 소프트웨어 지침대로 설치합시오..



문제 해결

문제	가능한 해결책	
전원 LED가 켜져 있지 않습니다.	전원 버튼이 켜져 있고 전원 코드가 접지형 전원 콘센트와 모니터에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.	
화면에 이미지가 표시되지 않습니다.	 ●전원 코드가 올바르게 연결되어 있습니까? 전원 코드 연결과 전원공급장치를 확인합니다. ●케이블이 올바르게 연결되어 있습니까? (케이블을 사용하여 연결) 케이블 연결을 확인합니다. ●전원이 켜져 있을 경우, 컴퓨터를 재부팅해 초기 화면(로그인 화면)이 보이는지 확인합니다. 초기 화면(로그인 화면)이 표시되면, 컴퓨터를 적절한 모드(Windows ME/XP/2000 의 경우 안전 모드)로 부팅한 후 비디오 카드의 주파수를 변경합니다. (최적 해상도 설정하기를 참조) 초기 화면(로그인 화면)이 표시되지 않을 경우, 서비스 센터 또는 대리점에 문의하십시오 ●화면에 "입력이 지원되지 않습니다"가 표시됩니까? 이 메시지는 비디오 카드의 신호가 모니터가 적절하게 취급할 수 있는 최대 해상도와 주파수를 초과할 때 표시됩니다. 모니터가 적절하게 취급할 수 있는 최대 해상도와 주파수를 조정합니다. ●AOC 모니터 드라이버가 설치되었는지 확인합니다. 	
영상이 흐리고 그림자가 생깁니다.	명암 및 밝기 조절 기능을 조정합니다. 눌러서 자동 조정합니다. 연장 케이블 또는 스위치 박스를 사용하고 있지 않은지 확인합니다. 모니터를 컴퓨터 뒷면의 비디오 카드 출력 커넥터에 직접 연결할 것을 권장합니다.	
영상의 뒤틀림, 깜박거림 또는 물결 무늬가 영상에 나타납니다.	전기적 간섭을 유발할 수 있는 전기 장치를 모니터에서 최대한 멀리 옮깁니다. 사용 중인 해상도에서 모니터가 제공할 수 있는 최대 화면 주사율을 사용합니다.	
모니터가 "활성 끄기 모드"에 고정되어 있습니다.	컴퓨터 전원 스위치를 ON 위치에 두어야 합니다. 컴퓨터 비디오 카드를 슬롯에 부드럽게 꽂아야 합니다. 모니터의 비디오 케이블이 컴퓨터에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. 모니터의 비디오 케이블을 검사하고 구부러진 핀이 없는지 확인합니다. CAPS LOCK LED 를 관찰하면서 키보드의 CAPS LOCK 키를 눌러 컴퓨터가 동작하는지 확인합니다. CAPS LOCK 키를 누른 후 LED 가 켜지거나 꺼집니다.	
원색중 하나가 없습니다(적색, 녹색 또는 청색).	모니터의 비디오 케이블을 검사하고 손상된 핀이 없는지 확인합니다. 모니터의 비디오 케이블이 컴퓨터에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.	
화면 이미지가 중심이 맞지 않거나 크기가 올바르지 않습니다.	수평 위치와 수직 위치를 조정하거나 바로 가기 키(전원/AUTO)를 누릅니다.	
영상에 색 결함이 있습니다(흰색이 흰색으로 보이지 않음).	RGB 색을 조정하거나 원하는 색온도를 선택합니다.	
화면에 수평 또는 수직 흔들림이 나타납니다.	Windows 95/98/2000/ME/XP 종료 모드를 사용합니다. 클록과 초점을 조정합니다. 눌러서 자동 조정합니다.	

규격

일반 규격

	모델 번호	G2477FXQ			
	구동 시스템	TFT 컬러 LCD	TFT 컬러 LCD		
	화면크기	60.47cm 대각선			
	픽셀 피치	0. 2745 mm(H) x 0.2745 m	0. 2745 mm(H) x 0.2745 mm(V)		
LUD 패럴	비디오				
	별도의 동기화	H/V TTL	H/V TTL		
	표시색	16.7M 색			
	도트 클록	148.5MHz			
	수평 주사 범위	30 kHz – 83 kHz			
	수평 주사 크기(최대)	527.04mm			
	수직 주사 범위	50 Hz – 76 Hz			
	수직 주사 크기(최대)	296.46mm			
	권장해상도	1920 x 1080@60Hz	1920 x 1080@60Hz		
해상도	플러그 앤 플레이	VESA DDC2B/CI			
	입력 커넥터	D-Sub 15 핀,HDMI/ MHL ,DP			
	입력 비디오 신호	아날로그: 0.7Vp-p(표준), 75 옴,TMDS			
	전원	12Vdc,3.75A			
	소비 전력	액티브 25 W (일반)			
		대기 – 0.5 W			
	끄기 타이머	0~24시간 모니터를 끌ㅅ	간을 선택합니다		
	스피커	3Wx2			
문기전 특성	커넥터 종류	D-Sub,HDMI,DP			
	신호 케이블 종류	탈착식			
	오드	동작	0° to 40°		
히거		비동작	−25°to 55°		
	스디	동작	10% to 85% (비응축)		
20		비동작	5% to 93% (비응축)		
	고도	동작	0~ 5000m (0~ 16404 ft)		
		비동작	0~ 12192m (0~ 40000 ft)		

	모델 번호	G2777FQ			
	구동 시스템	TFT 컬러 LCD			
	화면크기	68.6cm 대각선			
	픽셀 피치	0. 3114 mm(H) x 0. 3114 mm(V)			
LCD 패밀	비디오	R,G,B 아날로그 인터페이	R,G,B 아날로그 인터페이스&디지털 인터페이스		
	별도의 동기화	H/V TTL			
	표시색	16.7M 색			
	도트 클록	148.5MHz			
	수평 주사 범위	30 kHz – 83 kHz			
	수평 주사 크기(최대)	597.888mm			
	수직 주사 범위	50 Hz – 76 Hz			
	수직 주사 크기(최대)	336.312mm			
	권장해상도	1920 x 1080@60Hz	1920 x 1080@60Hz		
해상도	플러그 앤 플레이	VESA DDC2B/CI			
	입력 커넥터	D-Sub 15 핀, HDMI/MHL, DP			
	입력 비디오 신호	아날로그: 0.7Vp-p(표준), 75 옴,TMDS			
	전원	19Vdc,3.42A			
	소비 전력	액티브 27W (일반)			
		대기 – 0.5 W			
	끄기 타이머	0~24시간 모니터를 끌시	간을 선택합니다		
	스피커	3Wx2			
	커넥터 종류	D-Sub, HDMI,DP			
	신호 케이블 종류	탈착식			
	20	동작	0° to 40°		
		비동작	−25°to 55°		
하겨	스ㄷ	동작	10% to 85% (비응축)		
20	ᇦᅮ	비동작	5% to 93% (비응축)		
	고도	동작	0~ 5000m (0~ 16404 ft)		
		비동작	0~ 12192m (0~ 40000 ft)		

사전 설정 디스플레이 모드

용어	해상도	수평 주파수(kHz)	수직 주파수(Hz)
VGA	640 X 480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640 X 480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640 X 480@75Hz	37.500	75.000
IBM MODE DOS	720 X 400@70Hz	31.469	70.087
	800 X 600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800 X 600@60Hz	37.879	60.317
0,0,1	800 X 600@72Hz	48.077	72.188
	800 X 600@75Hz	46.875	75.000
	1024 X 768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024 X 768@70Hz	56.476	70.069
	1024 X 768@75Hz	60.023	75.029
***	1280 X 960@60Hz	60.000	60.000
SXGA	1280 X 1024@60Hz	63.981	60.020
UNUN	1280 X 1024@75Hz	79.976	75.025
WXGA+	1440 X 900@60Hz	55.935	59.876
WSXGA+	1680 X 1050@60Hz	65.290	59.950
HD	1920 X 1080@60Hz	67.500	60.000
MAC MODE VGA	640x480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832 X 624@75Hz	49.725	74.551
MAC MODE XGA	1024x768@75Hz	60.241	74.927

HDMI/DP

용어	해상도	수직 주파수
480p	640x480	60Hz
480p	720x480	60Hz
576p	720x576	50Hz,
720p	1280x720	50Hz,60Hz
1080p	1920x1080	50Hz,60Hz

MHL

용어	해상도		수직 주파수
480p	640x480	SD	60Hz
480p	720x480	SD	60Hz
576p	720x576	SD	50Hz,
720p	1280x720	HD	50Hz,60Hz
1080p	1920x1080	HD	30Hz

핀 지정



15핀 컬러 디스플레이 신호 케이블

핀 번호	신호 이름	핀 번호	신호 이름
1	비디오 적색	9	+5V
2	비디오 녹색	10	접지
3	비디오 청색	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC 직렬 데이터
5	케이블 감지	13	수평 동기화
6	GND-R	14	수직 동기화
7	GND-G	15	DDC 직렬 클럭
8	GND-B		



19핀 컬러 디스플레이 신호 케이블 핀 번호 핀 번호 신호 이름 신호 이름 1 TMDS 데이터 2+ 11 TMDS 클럭 실드 TMDS 데이터 2 실드 2 12 TMDS 클럭 З TMDS 데이터 2 13 CEC 4 TMDS 데이터 1+ 14 예약됨(장치 상 N.C.) 5 TMDS 데이터 1 실드 15 SCL 6 TMDS 데이터 1 SDA 16 7 TMDS 데이터 0+ 17 DDC/CEC 접지 8 TMDS 데이터 0 실드 18 +5V 전원 9 TMDS 데이터 0 19 핫 플러그 감지 10 TMDS 클럭 +



20 핀 컬러 디스플레이 신호 케이블

핀 번호	신호 이름	핀 번호	신호 이름
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	핫 플러그 감지
9	ML_Lane 1 (p)	19	DP_PWR 리턴
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

플러그앤 플레이

플러그앤 플레이 DDC2B 기능

이 모니터에는 VESA DDC 표준에 따라 VESA DDC2B 기능이 탑재되어 있습니다 이 기능으로 인해 모니터는 호스트 시스템에 그 정체를 알릴 수 있고, 사용된 DDC 레벨에 따라, 그 디스플레이 기능에 대한 추가 정보를 전달할 수 있습니다.

DDC2B는 I2C 프로토콜에 기반한 양방향 데이터 채널입니다. 호스트는 DDC2B 채널을 이용해 EDID 정보를 요청할 수 있습니다.

규제

FCC 고지사항

FCC 클래스 B 무선 주파수 간섭 규정: (FCC 인증 모델에 적용)

참고: 이 장치는 FCC 규약 15 부에 의거하여 시험을 통해 클래스 B 디지털 장치의 기준을 준수하는 것으로 밝혀졌습니다. 이 기준은 주거용 건물에서 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위한 기준입니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고, 사용하고, 또한 방사할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용되지 않을 경우 무선 통신에 대한 유해 간섭을 유발할 수 있습니다. 그러나 특정 설치 장소에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장치가 라디오 수신 또는 TV 수신에 대한 유해 간섭을 유발하는 경우(유해 간섭 유발 여부는 이 장치를 껐다 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치들 가운데 하나 또는 그 이상을 이용하여 간섭을 제거해야 합니다.

수신 안테나의 방향 또는 위치를 변경합니다. 장치와 수신기 사이의 거리를 늘입니다. 장치를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결합니다. 대리점 또는 경험 많은 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

알림:

준수 책임자의 명시적 승인을 얻지 않고 변경하거나 개조할 경우 사용자의 장치 조작 권한은 무효가 됩니다. 차폐된 인터페이스 케이블과 AC 전원 코드(있을 경우)를 사용해 방출 기준을 준수해야 합니다. 제조업체는 이 장치의 무단 개조에 의해 유발된 어떤 라디오 또는 TV 간섭에 대해서도 책임지지 않습니다. 그러한 간섭을 수정하는 것은 사용자의 책임입니다. 그러한 간섭을 수정하는 것은 사용자의 책임입니다.

WEEE 선언

유럽 연합 일반 거주지 사용자의 폐장비 처리.



제품 또는 포장지에 제공된 이 기호는 이 제품을 다른 가정용 쓰레기와 함께 버리지 않아야 한다는 것을 나타냅니다. 폐전기 및 전자 장비의 재생을 위해 지정된 수집 장소로 전달하여 폐장비를 처리할 책임은 사용자에게 있습니다. 처리 시 폐장비를 별도로 수집하고 재생하는 것은 천연 자원을 보존하는 데 기여하고 인체 건강과 환경을 보호하는 방법으로 재생해야 합니다. 재생을 위해 폐장비를 처리할 수 있는 장소에 대한 추가적인 정보는 현지 도시 환경 담당자, 가정용 쓰레기 처리반 또는 제품을 구입한 영업점에 문의하십시오.

EPA Energy Star



ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. As an ENERGY STAR® Partner, AOC International (Europe) BV and Envision Peripherals, Inc. have determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.